

ボールタップ……V41-13・V41-20・V41-25

## 施工に関する安全上のご注意

### ⚠ 注意

- ハンマーなどでたたかないでください。  
器具が破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- サオ、浮玉は六角ナットで締め付けてください。  
浮玉がはずれて漏水し、家財など濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 飲用不可な井戸水は使用しないでください。

<下記の事項は施工前にもう一度確認してください>

- 取付前に必ず通水し、配管内のゴミなどを洗い流してください。
- 振動をおこさないように、配管は十分に固定してください。
- ウォーターハンマーが生じるおそれがある場合は、エアチャンバーを設けるなどして、防止措置を行ってください。
- マンホールの近くなど、点検しやすい位置に設けてください。
- 配管内に別途ストレーナを設けてください。
- 受水槽には満水、濁水警報器、オーバーフロー管および揚水ポンプの空転防止装置を設けてください。

### 仕様

使用圧力	0.1MPa ~ 0.5MPa
最高使用温度	60℃未満

### 株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
 お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661  
 東京 ☎(03)3683-7496  
 フリーダイヤル ☎0120-06-9721

ボールタップ……V41-13・V41-20・V41-25

## 施工に関する安全上のご注意

### ⚠ 注意

- ハンマーなどでたたかないでください。  
器具が破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- サオ、浮玉は六角ナットで締め付けてください。  
浮玉がはずれて漏水し、家財など濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 飲用不可な井戸水は使用しないでください。

<下記の事項は施工前にもう一度確認してください>

- 取付前に必ず通水し、配管内のゴミなどを洗い流してください。
- 振動をおこさないように、配管は十分に固定してください。
- ウォーターハンマーが生じるおそれがある場合は、エアチャンバーを設けるなどして、防止措置を行ってください。
- マンホールの近くなど、点検しやすい位置に設けてください。
- 配管内に別途ストレーナを設けてください。
- 受水槽には満水、濁水警報器、オーバーフロー管および揚水ポンプの空転防止装置を設けてください。

### 仕様

使用圧力	0.1MPa ~ 0.5MPa
最高使用温度	60℃未満

### 株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号  
 お客様相談室 大阪 ☎(06)6976-8661  
 東京 ☎(03)3683-7496  
 フリーダイヤル ☎0120-06-9721