

品名	品番	
アイアンペーパーホルダー棚付	W2107-D	W2107-W
アイアンペーパーホルダー	W3707-D	W3707-W
アイアンリング	W5707-D	W5707-D-DH
	W5707-W	
アイアンバー	W5717-365-D	W5717-365-D-DH
	W5717-457-D	W5717-610-D
	W5717-365-W	W5717-457-W
	W5717-610-W	

施工・取扱説明書

施工・ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工・ご使用ください。

- 工事店様へ・・・施工後、本紙をお客様へお渡しく下さい。
- お客様へ・・・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

施工・ご使用について 施工・ご使用に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

用語および記号の説明

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」

⚠ …… 「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）

⊘ …… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

🔧 …… 「分解してはいけません！」

📌 …… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注意

- 📌 本器具は設置条件を守って、確実に取付けてください。使用中に破損して、ケガをするおそれがあります。
- 📌 立ちかがみ、出入りなどの時、人体などが容易に触れるおそれのある場所の設置はできるだけ避けてください。
- ⊘ 屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。
- 📌 取付面に凹凸がない事を確認してください。
- 📌 下穴は正確にあけてください。穴あけ方法が不適切であった場合、強度不足により壁および器具が破損するおそれがあります。
- 📌 ドリルで穴をあける場合は、壁の強度に注意して穴をあけてください。
- 📌 取付けには、付属の壁取付ねじを使用してください。取付けが不安定になり、落下してケガをするおそれがあります。
- 🔧 分解は、保守・点検のできる技術者以外の人にはしないでください。器具が破損し、けがや故障のおそれがあります。
- ⊘ 器具にぶらさがったり、強く引っ張ったり、過大な荷重をかけないでください。破損により、ケガをするおそれがあります。
- ⊘ 破損、故障、変形などの状態で使用しないでください。
- 📌 定期的に器具にガタツキがないか確認してください。部品が落下し、けがや故障のおそれがあります。
- 📌 表面加工されていますが、鉄の性質上湿気が多い場所などサビが発生する可能性があります。


1 取付位置の確認

⚠ 注意

記載の耐荷重値は一時的に掛かる荷重に対しての耐荷重値です。通常の使用では、用途以外のものを掛けないでください。破損により、ケガをするおそれがあります。


ペーパーホルダー施工上の注意

※製品右側に130mm以上のトイレ用ペーパー交換のためのスペースを確保してください。




●アイアンペーパーホルダー棚付 (W2107-D W2107-W)

耐荷重値 3kgf




●アイアンペーパーホルダー (W3707-D W3707-W)

耐荷重値 1kgf



●アイアンリング (W5707-D W5707-D-DH W5707-W)


耐荷重値 1kgf



●アイアンバー

耐荷重値 3kgf

品番	L	色
W5717-365-D	365	ブラック
W5717-365-D-DH	365	
W5717-457-D	457	
W5717-610-D	610	
W5717-365-W	365	ホワイト
W5717-457-W	457	
W5717-610-W	610	



2 本体の取付け

取付位置を決め、本体を取付けます。

⚠ 注意

- 取付面には、厚さ12mm以上の合板を使用してください。
取付けが不安定になり、落下してケガをするおそれがあります。
- 取付面が弱い所、薄い所には設置しないでください。
取付面が薄壁の場合は、事前に厚さ30mm以上の補強木を
設け、施工してください。
取付けが不安定になり、落下してケガをするおそれがあります。
- 取付面がコンクリート下地の場合は、同梱のプラグを使用し
てください。
取付けが不安定になり、落下してケガをするおそれがあります。
- 器具は必ず水平になるように取付けてください。
取付けが不安定になり、落下してケガをするおそれがあります。
- 石膏ボードに取付ける際は、下地（柱、合板、ベニヤなど）が
あることを確認してビスを取付けてください。
- 下地がない石膏ボードに取付ける際は、市販の石膏ボード用
アンカーを用意し使用してください。


⚠ 注意

施工後、ガタツキがないかご確認ください。
ガタツキがある場合、製品や壁の破損、製品の落下の原因となり
ます。

ご使用について ペーパーホルダーの使用方法 (W2107・W3707の場合)

新しいペーパーをハンガー部に掛けてください。

※ 芯なしペーパーは使用できません。



日頃のお手入れ 汚れの拭き取り

製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなる場合があります。
快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

- 水気がついたら柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 汚れてしまった場合は、固くしぼった布で拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭き
して、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 洗剤やたわし等で強くこすったりしますとサビが発生しやすくなりますので
ご注意ください。

⚠ 注意



次のものは使用しないでください。
変色や傷みのおそれがあります。
●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・
アルコールなどの溶剤や油類
●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
●ナイロンたわし、メラミンフォームなど



洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐに
きれいに拭き取ってください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

MEMO