


シングル切替シャワー混合栓

K6100-1・K7100-1

施工説明書


- 施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

本製品について 各部の名称



本製品について 寸法図

●仕様により、寸法が異なる場合があります。



施工について 施工に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- 施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

用語および記号の説明

- 警告** 「取り扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」
- 注意** 「取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」
- △** 「注意しない！」(上記の「警告」「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。)
- 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)
- !** 「指示通りにしない！」(一般的な行動指示記号です。)
- ×** 「分解してはいけません！」

⚠ 警告

- 修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 同梱の部品以外は使用しないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 湯水を逆に配管しないでください。正常に作動しないため、やけどをする事があります。なお、逆配管の場合は逆配管アダプター(別売)を使用する事で、逆配管でも表示通りに湯水を使用する事ができます。
- 給湯温度は60°Cより高温で使用しないでください。60°Cより高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- (水抜部がある場合)
水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。水抜部を開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

⚠ 注意

- 製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や水漏れの原因になります。
- 凍結が予想される地域には、取付けないでください。凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 火気に近い場所に設置しないでください。器具の破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

施工について 適切な使用条件

〔水圧について〕

給水・給湯圧力	最低必要水圧(流動時)	最高使用水圧(静止時)
	0.05MPa	0.75MPa

- 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2~0.3MPa程度に減圧してください。
- 給水圧力は給湯圧力より必ず高くなるか、同圧になるようにしてください。
- 給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

〔給湯機について〕

使用最高温度	60°C以下
--------	--------

- 給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 誤操作などによるやけど防止のため、42~60°C給湯をおすすめします。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- シャワーを使う際には、条件に適したガス瞬間式給湯機の号数(能力)が必要です。四季を通じて快適なシャワーを得るために、給湯能力12号以上をおすすめします。

〔水質・用途について〕



使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水	用途	一般住宅用
--------	---------------	----	-------

施工について 施工前のご注意

- 給水は、上水道に接続してください。
- 開栓、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。
- 配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。

施工について 梱包明細


●本書(施工・取扱説明書「保証書付」)×各1



●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

主な工具類

- ナット締付工具:
水栓取付用のロックナットをまわす時に必要な工具。



- ナット締付工具
SANEI品番: PR351(立水栓取付レンチ)

- スパナ・モンキーレンチなど:
水栓のナットが回せる工具。

- SANEI品番:
PR3351
(水栓スパナ)

- 手袋:
ケガ防止のために着用してください。



- 使い古しのハブラシなど:
配管掃除ができるもの。



- タオルなど:
ケガ防止や水栓保護のために使用します。



- ぞうきんなど:
配管中の残り水を拭くのに使用します。




- 止水栓がドライバー式の場合に必要な工具




A 古い水栓の取りはずし

※新設の場合は B に進んでください。

1 湯・水の止水栓を閉めます。

カウンターアー下の止水栓を右にまわして止水します。
止水した後、水栓のハンドルを開いて止水の確認をします。

2 ナットを順番にゆるめて、古い水栓をはずします。

アドバイス
残り水を受けるためぞうきんを用意してください。注意
●ねじで手を切る場合があります。
ご注意ください。
●湯側の残り湯にご注意ください。

B 新しい水栓の取付け


1 配管内の掃除をします。

注 意


配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、
必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。
(元栓の閉開は下記を参照してください。)
水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の
原因となり、
この場合には有償修理となります。

2 水栓本体を取付けます。

水栓のシャワーホース取付部分が壁などに
あたらないことを確認してください。
(水栓の取付足の中心から壁までの寸法を
85mm以上あけてください。)



注意
パッキンが入っていることを確
認してください。
パッキンが入っていないと水漏
れのおそれがあります。




ナット締付工具
SANEI品番: PR351
(立水栓取付レンチ)



注意
●取付時にレバーやシャワー受
など可動部分を持たないでくだ
さい。
破損のおそれがあります。
●緩みがないように確実に締めてく
ださい。
ナットが確実に締付けられてい
ないと、水が漏れることがあります。
●パッキンが入っていることを確
認してください。
パッキンが入っていないと水漏
れのおそれがあります。
●止水栓は必ず設けてください。
保守点検のために必要です。

3 ガタツキ・水漏れチェックをします。


接続後、各部にガタツキがないか必ず確認してください。
ガタツキの確認後、元栓を開いて各部に水漏れないか必ず確認してください。
水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。



※仕様により、一部イラストが異なります。

こんなときは 本製品の構造

本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。
※部品として注文いただける単位のものではありません。



K6100-1

1. カラービス(青)
2. カラービス(赤)
3. ワンタッチレバー
4. インサート
5. 廉房水栓用スピンドル
6. 廉房水栓用スピンドル(左ねじ)
7. 腕
8. 座パッキン
9. パッキン
10. 菊座金
11. ロックナット
12. リング
13. パッキン
14. アダプター
15. 当り止めパッキン
16. 棒先止めねじ
17. シャワー受
18. エルボ
19. パッキン
20. 逆止弁
21. パッキン
22. シャワーホース
23. ニップル押え
24. ストレーナ
25. オーリング
26. シャワーヘッド(切替)

K7100-1

27. 腕
28. 座パッキン

SANEI 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721
受付時間 9:00~17:30(土日祝除く)

シングル切替シャワー混合栓

K6100-1・K7100-1

取扱説明書

- ご使用の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
- 保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出してくださいか、レシート又は領収書を貼付してください。

本製品について 各部の名称

- 各部の名称については、施工説明書「各部の名称」を参照ください。

ご使用について ご使用に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告	「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」
注意	「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」
!	「注意しない！」（上記の「警告」・「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）
!	「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
!	「指示した場所に触れてはいけません！」（一般的な行動指示記号です。）

△警告

!	小さいお子様だけのご使用は、避けてください。 やけど・けがをするおそれがあります。
!	分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。 器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
!	●水栓の左側には直接肌を触れないでください。 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。 ●高温の湯をお使いのときは、吐水口またはシャワーホースに直接肌を触れないでください。 吐水口またはシャワーホースは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。
!	(給湯器の設定温度について) 給湯温度は最高60℃までお使いください。 60℃より高温でご使用になると器具の寿命が短くなります。なお、誤操作などによるやけど防止のため、42~60℃給湯をおおすすめします。
!	シャワーには高温の湯（60℃より高温）を通さないでください。 給湯温度が60℃より高温の場合は、吐水温度が60℃以下になるように調節してください。シャワーヘッドが破損して、やけどをするおそれがあります。安全のため、適温でのご使用をおすすめします。

!	湯を使用する時は水側レバーから開いてください。 その後、徐々に湯側レバーを開き、温度および吐水量を調節してください。 湯側レバーを先に開くと高温の湯が吐水し、やけどをするおそれがあります。
!	湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。
!	シャワーをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

△警告

- 湯を止める時は、必ず湯側のレバーから閉めてください。
次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。
- 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。
やけどのおそれがあります。

△注意

- 使い始めの水がにおう場合は、しばらく流してからお使いください。
しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素が少なくなり、におうことがあります。

- 製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や漏水の原因になります。

- レバーは、ゆっくり回してください。
レバーを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- 吐水口やシャワー先端に重いものを下げるたり、力をかけて回したりしないでください。
故障や漏水の原因になります。

- シャワーヘッドをシャワー受に収めた状態でシャワーヘッドを回さないでください。
シャワーヘッドがはずれ、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- ホースをねじったり、無理に曲げないでください。
ホースが破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- シャワーヘッドをお使いになるときは、水をはった洗面器などにシャワーヘッドやシャワーホースをつけないでください。
汚水が器具に逆流するおそれがあります。

- 凍結が予想される場所でご使用になる場合は、凍結予防を確実に実施してください。
凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- (寒冷地用の場合)
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に.executeください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- 解氷機やアースを水栓に通電しないでください。
水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- 長期間使用しない時は、止水栓または配管中の元栓を開めてください。
水漏れなどの事故の原因になります。

- 日頃から、ときどきシャワー受を上下左右に動かしてください。
シャワー受を長期間動かさずして使用すると水あかなどが付着し、無理に動かそうとすると、破損の原因になります。


- 火気近くで使用しないでください。
器具の破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

△使用について 吐水・止水・温度調節

湯を使用する時は水側レバーを開いてから
徐々に湯側レバーを開き、温度および吐水量を
調節してください。

湯側レバーを先に開くと高温の湯が吐水し、やけどをするおそれがあります。

■製品を上から見た図




使用後
必ず湯側のレバーから閉めてください。
次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

△高温の湯が出ないときは？

湯側レバーをまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42~60℃に設定した後、水栓側の湯側レバーをまわしてください。


△注意

高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとレバーで適温に戻してしばらく水を流してください。



△使用について シャワーの使用方法

シャワーヘッド（切替）で整流吐水・シャワー受は左右に動きます。また、上下4段階の角度調節ができます。



△注意

止水後、シャワー頭から水滴がしばらく落ちる事がありますが、シャワー頭内の残留水です。
異常ではありません。

いつもボタボタ出ているのはハンドルの閉め方がゆるいか水栓の一時止水切替ユニットが故障しているかのどちらかです。しかし、使用直後の一定時間だけの現象であれば閉め方、摩耗や故障ではありません。シャワー頭内の水はシャワー散水板の表面張力により滞留しています。振動や浴室ドアの開け閉めによる気圧の変化などにより表面張力が弱くなり、ボタボタと流れ出ることがあります。

※残留水を抜きたい場合は、シャワー頭をよく振ってください。

△使用について 凍結予防

凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
(目安として1分間に牛乳瓶1本程度)
- 配管部などに保温材を巻いてください。
- 屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。



※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。


配管中の水を抜く設備（水抜栓）と合わせて使用することで水栓内の水抜を行うことができます。

●水抜きを行う。

- 1 元栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。
- 2 湯側・水側レバーをいっぱいに開きます。
- 3 ホースのナットをはずし、ホース内の水を抜きます。
- 4 逆止弁のナットをはずします。
- 5 シャワー頭・シャワーホースをよく振って水を抜き、シンクなどに置きます。

△注意

水抜時に高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。ご注意ください。



△再使用時

- 逆止弁とホースのナットが確実に閉まっているか確認してください。
- 湯側・水側レバーを閉めて配管の水抜栓を閉め、元栓を開けます。
ただし、逆止弁とホースのナットは、あまり閉めすぎるとまわしにくくなります。

日頃のお手入れ

汚れの拭き取り

製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなることがあります。
快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

- 柔らかい布で拭ききて、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

△注意

●中性洗剤以外は使用しないでください。

●本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。

・酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類

※特に酸性洗剤はメッキを侵します。

・ベンジン・シンナー・ラッカーアルコールなどの溶剤や油類

・クレンザーなどの粒子の粗い洗剤

・ナイロンたわし・メラミンフォームなど

製品の割れや変色変質の原因となります。



△注意

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、

すぐにきれいに拭き取ってください。

本体の割れや変色変質の原因となります。


日頃のお手入れ ストレーナ・吐水口の掃除

ストレーナ・吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。
快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。
(近所で水道工事があったり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。)

1 湯側・水側レバーをまわし、止水します。

2 シャワー頭（切替）をはずします。

3 ハブラシなどでストレーナ・シャワー頭の散水部を掃除します。



- シャワー板を取付ける際はパッキンがずれない様にご注意ください。
- パッキンがずれると切替不良になるおそれがあります。
- パッキン、オーリングの傷、ゴミかみに注意してください。
- シャワー板を取付ける際は、部品の順番を間違えないように注意してください。


△注意

シャワー頭（切替）・シャワー板が確実に閉まっているか確認してください。

定期的な点検 可動部分の点検

可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固定や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。


日頃から、ときどきシャワー受を上下左右に動かしてください。(月1回を目安)
シャワー受を長期間動かさずに使用すると水あかなどが付着し、無理に動かそうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。



シャワー受が動かなくなった場合は、「保証とアフターサービス」を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な点検 配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。(年2回を目安)
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。(年2回を目安)
劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害发生のおそれがあります。



漏水を確認した場合は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。
修理の依頼をされる場合は「保証とアフターサービス」を参照してください。


定期的な部品交換 逆止弁・シャワーホースの交換時期

逆止弁の交換時期の目安:3~5年

万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

シャワーホースの交換時期の目安:5年

シャワーホースの劣化により水漏れして、家財などを濡らす財産損害发生のおそれがあります。



※交換時期は、使用環境などにより異なります。
※逆止弁・シャワーホースの交換を依頼される場合は、「保証とアフターサービス」を参照してください。

こんなときは 故障? その前に

修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

現象	点検項目	処置
流量が少ない	止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
	ゴミ詰まりはありませんか。	ストレーナ・吐水口の掃除をする。 参照:「ストレーナ・吐水口の掃除」
高温しかでない	水側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
低温しかでない	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。 参照:「吐水・止水・温度調節」
	湯側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は開いていますか。	止水栓で流量を調節する。
	給湯機から湯がきていますか。	給湯機の設定温度・作動を確認する。 参照:「吐水・止水・温度調節」
	ゴミ詰まりはありませんか。	ストレーナ・吐水口の掃除をする。 参照:「ストレーナ・吐水口の掃除」
水はねが気になる		止水栓かレバーで水量を調節する。 参照:「吐水・止水・温度調節」
シャワーヘッドから水滴が落ちる	レバーは閉まっていますか。	レバーを閉める。 参照:「吐水・止水・温度調節」
	一定時間で水滴が落ちなくなりませんか。	シャワーヘッド内の残留水で異常ではありません。

以上の点検を実施されても、不具合がなくならない場合はお手数ですがお買上げの販売店(工事店)に修理をご依頼ください。

●修理される方は次の表に従って点検してください。

現象	点検項目
湯側・水側のレバーを閉しても水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミ詰まりのおそれがあります。 各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。 参照:施工説明書「本製品の構造」
シャワーホースから水が漏れる	老朽化や使用環境により部品の劣化のおそれがあります。シャワーホースを交換してください。 参照:施工説明書「本製品の構造」

漏水した場合の処置

漏水した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

止水栓の閉め方

カウンターハンドルをまわして水を止めてください。



元栓の閉め方

元栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、元栓を右に回して閉めます。
※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。
※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。
※一部の地域では左回しの場合があります。


戸建て住宅などの元栓ボックス:

主に玄関やガレージ付近の地面にあります。
古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあつります。

●キー式止水栓キー SANEI品番: PR30A (止水栓キー)




●ハンドル式



●マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス:

主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと共に元栓があります。お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター番号を確認してください。



水道メーター(量水器)

保証とアフターサービス

【保証について】

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
お買上げ(お取付け)年月日、販売店(工事店)名が記入してあることを確認してください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。保証期間は保証書を確認してください。
- 保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

【水栓の定期的な点検・部品交換について】

水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め(3~5年)の点検・交換をおすすめします。
(交換時期は、使用環境などにより異なります。)

定期点検・部品交換

使用年数

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換	買替えご検討
摩耗劣化部品の交換	

方法については、「日頃のお手入れ」・「定期的な点検」を参照してください。

消耗部品とは、使われてなくなっていく部品のことです。

消耗部品の例: こまパッキンなど

摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。

摩耗劣化部品の例: 給水栓上部・シャワーホース・逆止弁など

部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。

部品の詳細については「本製品の構造」を参照してください。

補修用部品の供給期間

この製品の補修用部品(機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの)の供給期間は製造中止後10年です。

【修理の依頼と部品交換の依頼について】

●修理依頼と部品交換依頼先: お求めの販売店(工事店)又は当社

●連絡していただきたい内容:

- 住所、氏名、電話番号
- 品番、品名
- お買上げ(お取付け)年月日
- 故障内容、異常の状況(水漏れ箇所の説明など)、部品交換の依頼
- 訪問希望日



●当社の修理および部品交換料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。

「技術料」

診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。

「部品代」

修理および部品交換に使用した部品代。

(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。)

「出張料」

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

【部品のご購入や修理の依頼、ご相談は】

●まずは、お求めの販売店(工事店)へご相談ください。

ご不明な場合は当社までお問い合わせください。

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店(工事店)にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。
お買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ(お取付け)の販売店(工事店)に申し出でいただき、レシート又は領収書を貼付してください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品番	品番は製品本体に貼っているシールをご確認ください。	
保証期間	対象部品	期間(お買上げ日/お取付け日から)
	本体	2ヵ年
お買上げ日(お取付け日)	年 月 日	
お客様	お名前 ご住所	見本
電話	()	
販売店 工事店	店名 住所	
電話	()	

SANEI 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721

受付時間 9:00~17:30 (土日祝除く)

ホームページ www.sanei.ltd